

# Fones de Ouvido com Microfone

## Para Videochamadas & Reuniões Online

MANUAL DO USUÁRIO

HSETUBK



Parabéns! Você adquiriu um dispositivo Geonav que torna a sua vida mais prática e produtiva!

Os **Fones de Ouvido com Microfone para Videochamadas & Reuniões Online Geonav** possuem qualidade digital de som, conforto, versatilidade de uso e são leves. O microfone omnidirecional capta a voz com total nitidez, e o controle no cabo permite aumentar e diminuir o volume, silenciar o microfone e o áudio rapidamente. Pode ser usado com qualquer dispositivo com uma porta USB.

A caixa contém: 1 Fones de Ouvido com Microfone com conexão USB e 1 Guia Rápido.


### Visão Geral




### Modo de Usar

#### Ligar

1. Coloque os fones de ouvido sobre a orelha. Conecte-o a uma porta USB no seu computador (de mesa ou notebook).



2. Para usar o microfone, baixe-o até a altura da boca.



3. Para usar o controle, siga as instruções a seguir:

- Aperte uma vez para silenciar (mutar) o microfone.
- Aperte uma vez para aumentar o volume / Aperte e segure para avançar a faixa.
- Aperte uma vez para diminuir o volume / Aperte e segure para voltar a faixa.
- Aperte uma vez para silenciar (mutar) o alto falante.

# Fones de Ouvido com Microfone

## Para Videochamadas & Reuniões Online

MANUAL DO USUÁRIO

HSETUBK



### Especificações Técnicas:

**Diâmetro dos fones:** 40mm

**Impedância:**  $32\Omega \pm 15\%$

**Resposta de frequência:** 20Hz - 20kHz

**Potência nominal:** 20mW

**Sensibilidade dos fones:** 105dB  $\pm 3$ dB

**Sensibilidade do microfone:** -40dB  $\pm 5$ dB

**Diretividade:** Omnidirecional (360°)

**Comprimento do cabo:** 2 metros

**Plugue:** USB 2.0

### Aviso

1. Siga as instruções contidas neste manual para o melhor uso dos fones.
2. Guarde os fones em ambientes frescos, à temperatura ambiente.
3. Não molhe ou mergulhe os fones de ouvido.
4. Não deixe os fones perto de aparelhos que emitam calor, como aquecedores, fogão ou forno.
5. Para proteger sua audição e aumentar a vida útil dos fones, é recomendado não ajustar o volume no máximo por muito tempo.
6. Não deixe os fones ao alcance de crianças. Os fones não são um brinquedo.
7. Consertos de aparelhos eletrônicos devem ser realizados por um técnico qualificado. Abrir os fones pode causar riscos e violar os termos da garantia.

### Termos de Garantia

1. O cliente precisa apresentar a nota fiscal quando precisar acionar a garantia durante o período indicado na embalagem.
2. A garantia desse produto é de 1 ano (incluindo as partes) a partir da data da compra.
3. A garantia será inválida se alguma das condições acontecer:
  - A) Não for apresentada uma nota fiscal com a data de compra;
  - B) Reparos ou modificações não autorizadas forem feitas;
  - C) Danos causados por não seguir as instruções contida neste manual, mau uso, fogo, água ou outros.
4. A garantia não é estendida para perda ou danos causados pelo envio e postagem do produto.
5. Os termos da garantia e suas condições estão sujeitas a mudança sem aviso prévio.